

Цены на оборудование Danfoss (включают НДС 18%)  
цена может незначительно отличаться в зависимости от курса евро

№	артикул	наименование	цена, руб.
1	132F0001	Danfoss VLT Micro Drive FC-051PK18 132F0001 220В 0,18кВт 1,2А	по запросу
2	132F0002	Danfoss VLT Micro Drive FC-051PK37 132F0002 220В 0,37кВт 2,2А	по запросу
3	132F0003	Danfoss VLT Micro Drive FC-051PK75 132F0003 220В 0,75кВт 4,2А	по запросу
4	132F0005	Danfoss VLT Micro Drive FC-051P1K5 132F0005 220В 1.5кВт 6,8А	по запросу
5	132F0007	Danfoss VLT Micro Drive FC-051P2K2 132F0007 220В 2.2кВт 9.6А	по запросу
6	132F0017	Danfoss VLT Micro Drive FC-051PK37 132F0017 380В 0,37кВт 1,2А	по запросу
7	132F0018	Danfoss VLT Micro Drive FC-051PK75 132F0018 380В 0,75кВт 2,2А	по запросу
8	132F0020	Danfoss VLT Micro Drive FC-051P1K5 132F0020 380В 1.5кВт 3,7А	по запросу
9	132F0022	Danfoss VLT Micro Drive FC-051P2K2 132F0022 380В, 2.2кВт, 5.3А	по запросу
10	132F0024	Danfoss VLT Micro Drive FC-051P3K 132F0024 380В 3кВт 7,2А	по запросу
11	132F0026	Danfoss VLT Micro Drive FC-051P4K 132F0026 380В 4кВт 9А	по запросу
12	132F0028	Danfoss VLT Micro Drive FC-051P5K5 132F0028 380В 5,5кВт 12А	по запросу
13	132F0030	Danfoss VLT Micro Drive FC-051P7K5 132F0030 380В 7,5кВт 15,5А	по запросу
14	132F0058	Danfoss VLT Micro Drive FC-051P11K 132F0058 380В 11,0кВт 23,0А	по запросу
15	132F0059	Danfoss VLT Micro Drive FC-051P15K 132F0059 380В 15,0кВт 31,0А	по запросу
16	132F0060	Danfoss VLT Micro Drive FC-051P18K5 132F0060 380В 18,5кВт 37,0А	по запросу
17	132F0061	Danfoss VLT Micro Drive FC-051P22K 132F0061 380В 22кВт 43,0А	по запросу
18	132В0100	Пульт управления Danfoss LCP 11 без потенциометра IP 54 код 132В0100	по запросу
19	132В0101	Пульт управления Danfoss LCP 12 с потенциометром IP 21 код 132В0101	по запросу
20	132В0102	Комплект для выносного монтажа панели LCP Danfoss 132В0102	по запросу
21	132В0103	Монтажный набор для повышения уровня защиты до Nema Type 1 для корпуса М1. Код заказа	по запросу
22	132В0104	Комплект Nema 1 для типоразмера М2 код 132В0104	по запросу
23	132В0105	Комплект Nema 1 для типоразмера М3 код 132В0105	по запросу
24	132В0106	Комплект развязывающей пластины для типоразмеров М1 и М2 код 132В0106	по запросу
25	132В0107	Комплект развязывающей пластины для типоразмера М3 код 132В0107	по запросу
26	132В0108	Комплект IP 21 для типоразмера М1 код 132В0108	по запросу
27	132В0109	Комплект IP 21 для типоразмера М2 код 132В0109	по запросу
28	132В0110	Комплект IP 21 для типоразмера М3 код 132В0110	по запросу
29	132В0111	Комплект для установки на DIN рейку для корпуса М1 код 132В0111	по запросу
30	132В0120	Комплект Nema 1 для типоразмера М4 код 132В0120	по запросу
31	132В0121	Комплект Nema 1 для типоразмера М5 код 132В0121	по запросу
32	132В0122	Комплект развязывающей пластины для типоразмеров М4 и М5 код 132В0122	по запросу
33	132В0126	Набор запасных частей для корпуса М1 код 132В0126	по запросу
34	132В0127	Набор запасных частей для корпуса М2 код 132В0127	по запросу
35	132В0128	Набор запасных частей для корпуса М3 код 132В0128	по запросу
36	132В0129	Набор запасных частей для корпуса М4 код 132В0129	по запросу
37	132В0130	Набор запасных частей для корпуса М5 код 132В0130	по запросу
38	132В0131	Заглушка для защиты разъема LCP код 132В0131	по запросу
39	130В0384	Входной ЕМС-фильтр (только ЕМС-фильтр) на ток 8,5 А для напряжения 480В частотой 50 Гц. К	по запросу
40	130В2522	Сетевой фильтр МСС 107 0,18-0,37 кВт 220 В код 130В2522	по запросу
41	130В2523	Сетевой фильтр МСС 107 0,75 кВт 380В (либо 2,2кВт 220В) код 130В2523	по запросу
42	130В2524	Сетевой фильтр МСС 107 1,5 кВт 380В код 130В2524	по запросу
43	130В2525	Сетевой фильтр МСС 107 1,5 кВт 220В код 130В2525	по запросу
44	130В2526	Сетевой фильтр МСС 107 2,2 кВт 380В (либо 1,5кВт 220В) код 130В2526	по запросу
45	130В2527	Сетевой фильтр МСС 107 7,5 кВт 380 В (либо 3,7 кВт 3ф 220В) код 130В2527	по запросу
46	130В2528	Сетевой фильтр МСС 107 5,5 кВт 380 В код 130В2528	по запросу

Цены на оборудование Danfoss (включают НДС 18%)  
цена может незначительно отличаться в зависимости от курса евро

47	130B2529	Сетевой фильтр MCC 107 3,0 кВт 380В код 130B2529	по запросу
48	130B2530	Сетевой фильтр MCC 107 2,2 кВт 220 В код 130B2530	по запросу
49	130B2531	Сетевой фильтр MCC 107 4,0 кВт 380 В (либо 2,2кВт 3ф 220В) код 130B2531	по запросу
50	130B2533	Сетевой фильтр MCC 107 0,75 кВт 220В код 130B2533	по запросу
51	131L9861	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101PK37T4E20H4 131L9861 380В 0,37кВт 1,2А IP20	по запросу
52	131L9862	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101PK75T4E20H4 131L9862 380В 0,75кВт 2,2А IP20	по запросу
53	131L9863	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P1K5T4E20H4 131L9863 380В 1,5кВт 3,7А IP20	по запросу
54	131L9864	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P2K2T4E20H4 131L9864 380В 2,2кВт 5,3А IP20	по запросу
55	131L9865	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P3KT4E20H4 131L9865 380В 3,0кВт 7.2А IP20	по запросу
56	131L9866	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P4KT4E20H4 131L9866 380В 4,0кВт 9,1А IP20	по запросу
57	131L9867	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P5K5T4E20H4 131L9867 380В 5,5кВт 12А IP20	по запросу
58	131L9868	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P7K5T4E20H4 131L9868 380В 7,5кВт 15,5А IP20	по запросу
59	131L9869	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P11KT4E20H4 131L9869 380В 11кВт 23А IP20	по запросу
60	131L9870	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P15KT4E20H4 131L9870 380В 15кВт 31А IP20	по запросу
61	131L9871	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P18KT4E20H4 131L9871 380В 18кВт 37А IP20	по запросу
62	131L9872	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P22KT4E20H4 131L9872 380В 22кВт 42.5А IP20	по запросу
63	131L9873	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P30KT4E20H2 131L9873 380В 30кВт 61А IP20	по запросу
64	131L9874	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P30KT4E20H2 131L9874 380В 30кВт 61А IP20	по запросу
65	131L9875	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P30KT4E20H3 131L9875 380В 30кВт 61А IP20	по запросу
66	131L9876	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P30KT4E20H3 131L9876 380В 30кВт 61А IP20	по запросу
67	131L9877	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P30KT4P20H2 131L9877 380В 30кВт 61А IP20	по запросу
68	131L9878	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P30KT4P20H2 131L9878 380В 30кВт 61А IP20	по запросу
69	131L9879	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P30KT4P20H3 131L9879 380В 30кВт 61А IP20	по запросу
70	131L9880	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P30KT4P20H3 131L9880 380В 30кВт 61А IP20	по запросу
71	131L9881	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P37KT4E20H2 131L9881 380В 37кВт 73А IP20	по запросу
72	131L9882	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P37KT4E20H2 131L9882 380В 37кВт 73А IP20	по запросу
73	131L9883	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P37KT4E20H3 131L9883 380В 37кВт 73А IP20	по запросу
74	131L9884	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P37KT4E20H3 131L9884 380В 37кВт 73А IP20	по запросу
75	131L9885	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P37KT4P20H2 131L9885 380В 37кВт 73А IP20	по запросу
76	131L9886	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P37KT4P20H2 131L9886 380В 37кВт 73А IP20	по запросу
77	131L9887	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P37KT4P20H3 131L9887 380В 37кВт 73А IP20	по запросу
78	131L9888	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P37KT4P20H3 131L9888 380В 37кВт 73А IP20	по запросу
79	131L9889	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P45KT4E20H2 131L9889 380В 45кВт 90А IP20	по запросу
80	131L9890	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P45KT4E20H2 131L9890 380В 45кВт 90А IP20	по запросу
81	131L9891	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P45KT4E20H3 131L9891 380В 45кВт 90А IP20	по запросу
82	131L9892	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P45KT4E20H3 131L9892 380В 45кВт 90А IP20	по запросу
83	131L9893	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P45KT4P20H2 131L9893 380В 45кВт 90А IP20	по запросу
84	131L9894	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P45KT4P20H2 131L9894 380В 45кВт 90А IP20	по запросу
85	131L9895	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P45KT4P20H3 131L9895 380В 45кВт 90А IP20	по запросу
86	131L9896	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P45KT4P20H3 131L9896 380В 45кВт 90А IP20	по запросу
87	131L9897	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P55KT4E20H2 131L9897 380В 55кВт 106А IP20	по запросу
88	131L9898	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P55KT4E20H2 131L9898 380В 55кВт 106А IP20	по запросу
89	131L9899	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P55KT4E20H3 131L9899 380В 55кВт 106А IP20	по запросу
90	131L9900	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P55KT4E20H3 131L9900 380В 55кВт 106А IP20	по запросу
91	131L9901	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P55KT4P20H2 131L9901 380В 55кВт 106А IP20	по запросу
92	131L9902	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P55KT4P20H2 131L9902 380В 55кВт 106А IP20	по запросу
93	131L9903	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P55KT4P20H3 131L9903 380В 55кВт 106А IP20	по запросу

Цены на оборудование Danfoss (включают НДС 18%)  
цена может незначительно отличаться в зависимости от курса евро

94	131L9904	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P55KT4P20H3 131L9904 380B 55кВт 106A IP20	по запросу
95	131L9905	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P75KT4E20H2 131L9905 380B 75кВт 147A IP20	по запросу
96	131L9906	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P75KT4E20H2 131L9906 380B 75кВт 147A IP20	по запросу
97	131L9907	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P75KT4E20H3 131L9907 380B 75кВт 147A IP20	по запросу
98	131L9908	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P75KT4E20H3 131L9908 380B 75кВт 147A IP20	по запросу
99	131L9909	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P75KT4P20H2 131L9909 380B 75кВт 147A IP20	по запросу
100	131L9910	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P75KT4P20H2 131L9910 380B 75кВт 147A IP20	по запросу
101	131L9911	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P75KT4P20H3 131L9911 380B 75кВт 147A IP20	по запросу
102	131L9912	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P75KT4P20H3 131L9912 380B 75кВт 147A IP20	по запросу
103	131L9913	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P90KT4E20H2 131L9913 380B 90кВт 177A IP20	по запросу
104	131L9914	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P90KT4E20H2 131L9914 380B 90кВт 177A IP20	по запросу
105	131L9915	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P90KT4E20H3 131L9915 380B 90кВт 177A IP20	по запросу
106	131L9916	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P90KT4E20H3 131L9916 380B 90кВт 177A IP20	по запросу
107	131L9917	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P90KT4P20H2 131L9917 380B 90кВт 177A IP20	по запросу
108	131L9918	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P90KT4P20H2 131L9918 380B 90кВт 177A IP20	по запросу
109	131L9919	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P90KT4P20H3 131L9919 380B 90кВт 177A IP20	по запросу
110	131L9920	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P90KT4P20H3 131L9920 380B 90кВт 177A IP20	по запросу
111	131N0177	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101PK75T4E5AH2 131N0177 380B 0.75кВт 2.2A IP54	по запросу
112	131N0178	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101PK75T4E5AH3 131N0178 380B 0.75кВт 2.2A IP54	по запросу
113	131N0179	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P1K5T4E5AH2 131N0179 380B 1,5кВт 3,7A IP54	по запросу
114	131N0180	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P1K5T4E5AH3 131N0180 380B 1,5кВт 3,7A IP54	по запросу
115	131N0181	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P2K2T4E5AH2 131N0181 380B 2,2кВт 5,3A IP54	по запросу
116	131N0182	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P2K2T4E5AH3 131N0182 380B 2,2кВт 5,3A IP54	по запросу
117	131N0183	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P3KT4E5AH2 131N0183 380B 3кВт 7,2A IP54	по запросу
118	131N0184	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P3KT4E5AH3 131N0184 380B 3кВт 7,2A IP54	по запросу
119	131N0185	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P4KT4E5AH2 131N0185 380B 4кВт 9A IP54	по запросу
120	131N0186	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P4KT4E5AH3 131N0186 380B 4кВт 9A IP54	по запросу
121	131N0187	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P5K5T4E5AH2 131N0187 380B 5.5кВт 12A IP54	по запросу
122	131N0188	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P5K5T4E5AH3 131N0188 380B 5.5кВт 12A IP54	по запросу
123	131N0189	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P7K5T4E5AH2 131N0189 380B 7.5кВт 15.5A IP54	по запросу
124	131N0190	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P7K5T4E5AH3 131N0190 380B 7.5кВт 15.5A IP54	по запросу
125	131N0191	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P11KT4E5BH2 131N0191 380B 11кВт 24A IP54	по запросу
126	131N0192	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P11KT4E5BH3 131N0192 380B 11кВт 24A IP54	по запросу
127	131N0193	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P15KT4E5BH2 131N0193 380B 15кВт 32A IP54	по запросу
128	131N0194	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P15KT4E5BH3 131N0194 380B 15кВт 32A IP54	по запросу
129	131N0195	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P18KT4E5BH2 131N0195 380B 18кВт 37.5A IP54	по запросу
130	131N0196	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P18KT4E5BH3 131N0196 380B 18кВт 37.5A IP54	по запросу
131	131N0197	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P22KT4E5ABH2 131N0197 380B 22кВт 44A IP54	по запросу
132	131N0198	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P22KT4E5AH3 131N0198 380B 22кВт 44A IP54	по запросу
133	131N0199	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P22KT4P5AH2 131N0199 380B 22кВт 44A IP54	по запросу
134	131N0200	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P22KT4P5AH3 131N0200 380B 22кВт 44A IP54	по запросу
135	131N0201	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P30KT4E5ABH2 131N0201 380B 30кВт 61A IP54	по запросу
136	131N0202	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P30KT4E5AH3 131N0202 380B 30кВт 61A IP54	по запросу
137	131N0203	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P30KT4P5AH2 131N0203 380B 30кВт 61A IP54	по запросу
138	131N0204	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P30KT4P5AH3 131N0204 380B 30кВт 61A IP54	по запросу
139	131N0205	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P37KT4E5ABH2 131N0205 380B 37кВт 73A IP54	по запросу
140	131N0206	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P37KT4E5AH3 131N0206 380B 37кВт 73A IP54	по запросу

Цены на оборудование Danfoss (включают НДС 18%)  
цена может незначительно отличаться в зависимости от курса евро

141	131N0207	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P37KT4P5AH2 131N0207 380В 37кВт 73А IP54	по запросу
142	131N0208	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P37KT4P5AH3 131N0208 380В 37кВт 73А IP54	по запросу
143	131N0209	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P45KT4E5ABH2 131N0209 380В 45кВт 90А IP54	по запросу
144	131N0210	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P45KT4E5AH3 131N0210 380В 45кВт 90А IP54	по запросу
145	131N0211	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P45KT4P5AH2 131N0211 380В 45кВт 90А IP54	по запросу
146	131N0212	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P45KT4P5AH3 131N0212 380В 45кВт 90А IP54	по запросу
147	131N0213	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P55KT4E5ABH2 131N0213 380В 55кВт 106А IP54	по запросу
148	131N0214	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P55KT4E5AH3 131N0214 380В 55кВт 106А IP54	по запросу
149	131N0215	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P55KT4P5AH2 131N0215 380В 55кВт 106А IP54	по запросу
150	131N0216	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P55KT4P5AH3 131N0216 380В 55кВт 106А IP54	по запросу
151	131N0217	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P75KT4E5ABH2 131N0217 380В 75кВт 147А IP54	по запросу
152	131N0218	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P75KT4E5AH3 131N0218 380В 75кВт 147А IP54	по запросу
153	131N0219	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P75KT4P5AH2 131N0219 380В 75кВт 147А IP54	по запросу
154	131N0220	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P75KT4P5AH3 131N0220 380В 75кВт 147А IP54	по запросу
155	131N0221	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P90KT4E5ABH2 131N0221 380В 90кВт 177А IP54	по запросу
156	131N0222	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P90KT4E5AH3 131N0222 380В 90кВт 177А IP54	по запросу
157	131N0223	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P90KT4P5AH2 131N0223 380В 90кВт 177А IP54	по запросу
158	131N0224	Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P90KT4P5AH3 131N0224 380В 90кВт 177А IP54	по запросу
159	132В0200	Цифровая панель LCP Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101 код 132В0200 IP20	по запросу
160	132В0201	Монтажный набор для выноса панели оператора LCP Danfoss на шкаф IP55 132В0201	по запросу
161	132В0202	Комплект развязывающей пластины для типоразмеров Н1 и Н2 код 132В0202	по запросу
162	132В0204	Комплект развязывающей пластины для типоразмеров Н3 код 132В0204	по запросу
163	132В0205	Комплект развязывающей пластины для типоразмеров Н4 и Н5 код 132В0205	по запросу
164	132В0207	Комплект развязывающей пластины для типоразмеров Н6 код 132В0207	по запросу
165	132В0242	Комплект развязывающей пластины для типоразмеров Н6,большого размера код 132В0242	по запросу
166	132В0208	Комплект развязывающей пластины для типоразмеров Н7 код 132В0208	по запросу
167	132В0243	Комплект развязывающей пластины для типоразмеров Н7,большого размера код 132В0243	по запросу
168	132В0209	Комплект развязывающей пластины для типоразмеров Н8 код 132В0209	по запросу
169	132В0212	Комплект IP 21 для типоразмера Н1 код 132В0212	по запросу
170	132В0213	Комплект IP 21 для типоразмера Н2 код 132В0213	по запросу
171	132В0214	Комплект IP 21 для типоразмера Н3 код 132В0214	по запросу
172	132В0215	Комплект IP 21 для типоразмера Н4 код 132В0215	по запросу
173	132В0216	Комплект IP 21 для типоразмера Н5 код 132В0216	по запросу
174	132В0222	Комплект Nema 1 для типоразмера Н1 код 132В0222	по запросу
175	132В0223	Комплект Nema 1 для типоразмера Н2 код 132В0223	по запросу
176	132В0224	Комплект Nema 1 для типоразмера Н3 код 132В0224	по запросу
177	132В0225	Комплект Nema 1 для типоразмера Н4 код 132В0225	по запросу
178	132В0226	Комплект Nema 1 для типоразмера Н5 код 132В0226	по запросу
179	132В0217	Комплект IP 21\Nema_1 для типоразмера Н6 код 132В0217	по запросу
180	132В0218	Комплект IP 21\Nema_1 для типоразмера Н7 код 132В0218	по запросу
181	132В0219	Комплект IP 21\Nema_1 для типоразмера Н8 код 132В0219	по запросу