

Цены на оборудование Danfoss (включают НДС 18%)  
цена может незначительно отличаться в зависимости от курса евро

| №  | артикул  | наименование  | цена, руб. |
|----|----------|---|------------|
| 1  | 132F0001 | Danfoss VLT Micro Drive FC-051PK18 132F0001 220В 0,18кВт 1,2А                             | по запросу |
| 2  | 132F0002 | Danfoss VLT Micro Drive FC-051PK37 132F0002 220В 0,37кВт 2,2А                             | по запросу |
| 3  | 132F0003 | Danfoss VLT Micro Drive FC-051PK75 132F0003 220В 0,75кВт 4,2А                             | по запросу |
| 4  | 132F0005 | Danfoss VLT Micro Drive FC-051P1K5 132F0005 220В 1.5кВт 6,8А                              | по запросу |
| 5  | 132F0007 | Danfoss VLT Micro Drive FC-051P2K2 132F0007 220В 2.2кВт 9.6А                              | по запросу |
| 6  | 132F0017 | Danfoss VLT Micro Drive FC-051PK37 132F0017 380В 0,37кВт 1,2А                             | по запросу |
| 7  | 132F0018 | Danfoss VLT Micro Drive FC-051PK75 132F0018 380В 0,75кВт 2,2А                             | по запросу |
| 8  | 132F0020 | Danfoss VLT Micro Drive FC-051P1K5 132F0020 380В 1.5кВт 3,7А                              | по запросу |
| 9  | 132F0022 | Danfoss VLT Micro Drive FC-051P2K2 132F0022 380В, 2.2кВт, 5.3А                            | по запросу |
| 10 | 132F0024 | Danfoss VLT Micro Drive FC-051P3K 132F0024 380В 3кВт 7,2А                                 | по запросу |
| 11 | 132F0026 | Danfoss VLT Micro Drive FC-051P4K 132F0026 380В 4кВт 9А                                   | по запросу |
| 12 | 132F0028 | Danfoss VLT Micro Drive FC-051P5K5 132F0028 380В 5,5кВт 12А                               | по запросу |
| 13 | 132F0030 | Danfoss VLT Micro Drive FC-051P7K5 132F0030 380В 7,5кВт 15,5А                             | по запросу |
| 14 | 132F0058 | Danfoss VLT Micro Drive FC-051P11K 132F0058 380В 11,0кВт 23,0А                            | по запросу |
| 15 | 132F0059 | Danfoss VLT Micro Drive FC-051P15K 132F0059 380В 15,0кВт 31,0А                            | по запросу |
| 16 | 132F0060 | Danfoss VLT Micro Drive FC-051P18K5 132F0060 380В 18,5кВт 37,0А                           | по запросу |
| 17 | 132F0061 | Danfoss VLT Micro Drive FC-051P22K 132F0061 380В 22кВт 43,0А                              | по запросу |
| 18 | 132В0100 | Пульт управления Danfoss LCP 11 без потенциометра IP 54 код 132В0100                      | по запросу |
| 19 | 132В0101 | Пульт управления Danfoss LCP 12 с потенциометром IP 21 код 132В0101                       | по запросу |
| 20 | 132В0102 | Комплект для выносного монтажа панели LCP Danfoss 132В0102                                | по запросу |
| 21 | 132В0103 | Монтажный набор для повышения уровня защиты до Nema Type 1 для корпуса М1. Код заказа     | по запросу |
| 22 | 132В0104 | Комплект Nema 1 для типоразмера М2 код 132В0104   | по запросу |
| 23 | 132В0105 | Комплект Nema 1 для типоразмера М3 код 132В0105   | по запросу |
| 24 | 132В0106 | Комплект развязывающей пластины для типоразмеров М1 и М2 код 132В0106                     | по запросу |
| 25 | 132В0107 | Комплект развязывающей пластины для типоразмера М3 код 132В0107                           | по запросу |
| 26 | 132В0108 | Комплект IP 21 для типоразмера М1 код 132В0108  | по запросу |
| 27 | 132В0109 | Комплект IP 21 для типоразмера М2 код 132В0109  | по запросу |
| 28 | 132В0110 | Комплект IP 21 для типоразмера М3 код 132В0110  | по запросу |
| 29 | 132В0111 | Комплект для установки на DIN рейку для корпуса М1 код 132В0111                           | по запросу |
| 30 | 132В0120 | Комплект Nema 1 для типоразмера М4 код 132В0120   | по запросу |
| 31 | 132В0121 | Комплект Nema 1 для типоразмера М5 код 132В0121   | по запросу |
| 32 | 132В0122 | Комплект развязывающей пластины для типоразмеров М4 и М5 код 132В0122                     | по запросу |
| 33 | 132В0126 | Набор запасных частей для корпуса М1 код 132В0126   | по запросу |
| 34 | 132В0127 | Набор запасных частей для корпуса М2 код 132В0127   | по запросу |
| 35 | 132В0128 | Набор запасных частей для корпуса М3 код 132В0128   | по запросу |
| 36 | 132В0129 | Набор запасных частей для корпуса М4 код 132В0129   | по запросу |
| 37 | 132В0130 | Набор запасных частей для корпуса М5 код 132В0130   | по запросу |
| 38 | 132В0131 | Заглушка для защиты разъема LCP код 132В0131  | по запросу |
| 39 | 130В0384 | Входной ЕМС-фильтр (только ЕМС-фильтр) на ток 8,5 А для напряжения 480В частотой 50 Гц. К | по запросу |
| 40 | 130В2522 | Сетевой фильтр МСС 107 0,18-0,37 кВт 220 В код 130В2522                                   | по запросу |
| 41 | 130В2523 | Сетевой фильтр МСС 107 0,75 кВт 380В (либо 2,2кВт 220В) код 130В2523                      | по запросу |
| 42 | 130В2524 | Сетевой фильтр МСС 107 1,5 кВт 380В код 130В2524  | по запросу |
| 43 | 130В2525 | Сетевой фильтр МСС 107 1,5 кВт 220В код 130В2525  | по запросу |
| 44 | 130В2526 | Сетевой фильтр МСС 107 2,2 кВт 380В (либо 1,5кВт 220В) код 130В2526                       | по запросу |
| 45 | 130В2527 | Сетевой фильтр МСС 107 7,5 кВт 380 В (либо 3,7 кВт 3ф 220В) код 130В2527                  | по запросу |
| 46 | 130В2528 | Сетевой фильтр МСС 107 5,5 кВт 380 В код 130В2528   | по запросу |

Цены на оборудование Danfoss (включают НДС 18%)  
цена может незначительно отличаться в зависимости от курса евро

|    |          |  |            |
|----|----------|--|------------|
| 47 | 130B2529 | Сетевой фильтр MCC 107 3,0 кВт 380В код 130B2529                               | по запросу |
| 48 | 130B2530 | Сетевой фильтр MCC 107 2,2 кВт 220 В код 130B2530                              | по запросу |
| 49 | 130B2531 | Сетевой фильтр MCC 107 4,0 кВт 380 В (либо 2,2кВт 3ф 220В) код 130B2531        | по запросу |
| 50 | 130B2533 | Сетевой фильтр MCC 107 0,75 кВт 220В код 130B2533                              | по запросу |
| 51 | 131L9861 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101PK37T4E20H4 131L9861 380В 0,37кВт 1,2А IP20 | по запросу |
| 52 | 131L9862 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101PK75T4E20H4 131L9862 380В 0,75кВт 2,2А IP20 | по запросу |
| 53 | 131L9863 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P1K5T4E20H4 131L9863 380В 1,5кВт 3,7А IP20  | по запросу |
| 54 | 131L9864 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P2K2T4E20H4 131L9864 380В 2,2кВт 5,3А IP20  | по запросу |
| 55 | 131L9865 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P3KT4E20H4 131L9865 380В 3,0кВт 7.2А IP20   | по запросу |
| 56 | 131L9866 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P4KT4E20H4 131L9866 380В 4,0кВт 9,1А IP20   | по запросу |
| 57 | 131L9867 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P5K5T4E20H4 131L9867 380В 5,5кВт 12А IP20   | по запросу |
| 58 | 131L9868 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P7K5T4E20H4 131L9868 380В 7,5кВт 15,5А IP20 | по запросу |
| 59 | 131L9869 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P11KT4E20H4 131L9869 380В 11кВт 23А IP20    | по запросу |
| 60 | 131L9870 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P15KT4E20H4 131L9870 380В 15кВт 31А IP20    | по запросу |
| 61 | 131L9871 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P18KT4E20H4 131L9871 380В 18кВт 37А IP20    | по запросу |
| 62 | 131L9872 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P22KT4E20H4 131L9872 380В 22кВт 42.5А IP20  | по запросу |
| 63 | 131L9873 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P30KT4E20H2 131L9873 380В 30кВт 61А IP20    | по запросу |
| 64 | 131L9874 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P30KT4E20H2 131L9874 380В 30кВт 61А IP20    | по запросу |
| 65 | 131L9875 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P30KT4E20H3 131L9875 380В 30кВт 61А IP20    | по запросу |
| 66 | 131L9876 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P30KT4E20H3 131L9876 380В 30кВт 61А IP20    | по запросу |
| 67 | 131L9877 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P30KT4P20H2 131L9877 380В 30кВт 61А IP20    | по запросу |
| 68 | 131L9878 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P30KT4P20H2 131L9878 380В 30кВт 61А IP20    | по запросу |
| 69 | 131L9879 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P30KT4P20H3 131L9879 380В 30кВт 61А IP20    | по запросу |
| 70 | 131L9880 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P30KT4P20H3 131L9880 380В 30кВт 61А IP20    | по запросу |
| 71 | 131L9881 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P37KT4E20H2 131L9881 380В 37кВт 73А IP20    | по запросу |
| 72 | 131L9882 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P37KT4E20H2 131L9882 380В 37кВт 73А IP20    | по запросу |
| 73 | 131L9883 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P37KT4E20H3 131L9883 380В 37кВт 73А IP20    | по запросу |
| 74 | 131L9884 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P37KT4E20H3 131L9884 380В 37кВт 73А IP20    | по запросу |
| 75 | 131L9885 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P37KT4P20H2 131L9885 380В 37кВт 73А IP20    | по запросу |
| 76 | 131L9886 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P37KT4P20H2 131L9886 380В 37кВт 73А IP20    | по запросу |
| 77 | 131L9887 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P37KT4P20H3 131L9887 380В 37кВт 73А IP20    | по запросу |
| 78 | 131L9888 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P37KT4P20H3 131L9888 380В 37кВт 73А IP20    | по запросу |
| 79 | 131L9889 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P45KT4E20H2 131L9889 380В 45кВт 90А IP20    | по запросу |
| 80 | 131L9890 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P45KT4E20H2 131L9890 380В 45кВт 90А IP20    | по запросу |
| 81 | 131L9891 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P45KT4E20H3 131L9891 380В 45кВт 90А IP20    | по запросу |
| 82 | 131L9892 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P45KT4E20H3 131L9892 380В 45кВт 90А IP20    | по запросу |
| 83 | 131L9893 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P45KT4P20H2 131L9893 380В 45кВт 90А IP20    | по запросу |
| 84 | 131L9894 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P45KT4P20H2 131L9894 380В 45кВт 90А IP20    | по запросу |
| 85 | 131L9895 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P45KT4P20H3 131L9895 380В 45кВт 90А IP20    | по запросу |
| 86 | 131L9896 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P45KT4P20H3 131L9896 380В 45кВт 90А IP20    | по запросу |
| 87 | 131L9897 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P55KT4E20H2 131L9897 380В 55кВт 106А IP20   | по запросу |
| 88 | 131L9898 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P55KT4E20H2 131L9898 380В 55кВт 106А IP20   | по запросу |
| 89 | 131L9899 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P55KT4E20H3 131L9899 380В 55кВт 106А IP20   | по запросу |
| 90 | 131L9900 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P55KT4E20H3 131L9900 380В 55кВт 106А IP20   | по запросу |
| 91 | 131L9901 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P55KT4P20H2 131L9901 380В 55кВт 106А IP20   | по запросу |
| 92 | 131L9902 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P55KT4P20H2 131L9902 380В 55кВт 106А IP20   | по запросу |
| 93 | 131L9903 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P55KT4P20H3 131L9903 380В 55кВт 106А IP20   | по запросу |

Цены на оборудование Danfoss (включают НДС 18%)  
цена может незначительно отличаться в зависимости от курса евро

|     |          |  |            |
|-----|----------|--|------------|
| 94  | 131L9904 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P55KT4P20H3 131L9904 380B 55кВт 106A IP20   | по запросу |
| 95  | 131L9905 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P75KT4E20H2 131L9905 380B 75кВт 147A IP20   | по запросу |
| 96  | 131L9906 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P75KT4E20H2 131L9906 380B 75кВт 147A IP20   | по запросу |
| 97  | 131L9907 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P75KT4E20H3 131L9907 380B 75кВт 147A IP20   | по запросу |
| 98  | 131L9908 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P75KT4E20H3 131L9908 380B 75кВт 147A IP20   | по запросу |
| 99  | 131L9909 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P75KT4P20H2 131L9909 380B 75кВт 147A IP20   | по запросу |
| 100 | 131L9910 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P75KT4P20H2 131L9910 380B 75кВт 147A IP20   | по запросу |
| 101 | 131L9911 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P75KT4P20H3 131L9911 380B 75кВт 147A IP20   | по запросу |
| 102 | 131L9912 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P75KT4P20H3 131L9912 380B 75кВт 147A IP20   | по запросу |
| 103 | 131L9913 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P90KT4E20H2 131L9913 380B 90кВт 177A IP20   | по запросу |
| 104 | 131L9914 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P90KT4E20H2 131L9914 380B 90кВт 177A IP20   | по запросу |
| 105 | 131L9915 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P90KT4E20H3 131L9915 380B 90кВт 177A IP20   | по запросу |
| 106 | 131L9916 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P90KT4E20H3 131L9916 380B 90кВт 177A IP20   | по запросу |
| 107 | 131L9917 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P90KT4P20H2 131L9917 380B 90кВт 177A IP20   | по запросу |
| 108 | 131L9918 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P90KT4P20H2 131L9918 380B 90кВт 177A IP20   | по запросу |
| 109 | 131L9919 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P90KT4P20H3 131L9919 380B 90кВт 177A IP20   | по запросу |
| 110 | 131L9920 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P90KT4P20H3 131L9920 380B 90кВт 177A IP20   | по запросу |
| 111 | 131N0177 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101PK75T4E5AH2 131N0177 380B 0.75кВт 2.2A IP54 | по запросу |
| 112 | 131N0178 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101PK75T4E5AH3 131N0178 380B 0.75кВт 2.2A IP54 | по запросу |
| 113 | 131N0179 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P1K5T4E5AH2 131N0179 380B 1,5кВт 3,7A IP54  | по запросу |
| 114 | 131N0180 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P1K5T4E5AH3 131N0180 380B 1,5кВт 3,7A IP54  | по запросу |
| 115 | 131N0181 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P2K2T4E5AH2 131N0181 380B 2,2кВт 5,3A IP54  | по запросу |
| 116 | 131N0182 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P2K2T4E5AH3 131N0182 380B 2,2кВт 5,3A IP54  | по запросу |
| 117 | 131N0183 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P3KT4E5AH2 131N0183 380B 3кВт 7,2A IP54     | по запросу |
| 118 | 131N0184 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P3KT4E5AH3 131N0184 380B 3кВт 7,2A IP54     | по запросу |
| 119 | 131N0185 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P4KT4E5AH2 131N0185 380B 4кВт 9A IP54       | по запросу |
| 120 | 131N0186 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P4KT4E5AH3 131N0186 380B 4кВт 9A IP54       | по запросу |
| 121 | 131N0187 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P5K5T4E5AH2 131N0187 380B 5.5кВт 12A IP54   | по запросу |
| 122 | 131N0188 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P5K5T4E5AH3 131N0188 380B 5.5кВт 12A IP54   | по запросу |
| 123 | 131N0189 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P7K5T4E5AH2 131N0189 380B 7.5кВт 15.5A IP54 | по запросу |
| 124 | 131N0190 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P7K5T4E5AH3 131N0190 380B 7.5кВт 15.5A IP54 | по запросу |
| 125 | 131N0191 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P11KT4E5BH2 131N0191 380B 11кВт 24A IP54    | по запросу |
| 126 | 131N0192 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P11KT4E5BH3 131N0192 380B 11кВт 24A IP54    | по запросу |
| 127 | 131N0193 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P15KT4E5BH2 131N0193 380B 15кВт 32A IP54    | по запросу |
| 128 | 131N0194 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P15KT4E5BH3 131N0194 380B 15кВт 32A IP54    | по запросу |
| 129 | 131N0195 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P18KT4E5BH2 131N0195 380B 18кВт 37.5A IP54  | по запросу |
| 130 | 131N0196 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P18KT4E5BH3 131N0196 380B 18кВт 37.5A IP54  | по запросу |
| 131 | 131N0197 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P22KT4E5ABH2 131N0197 380B 22кВт 44A IP54   | по запросу |
| 132 | 131N0198 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P22KT4E5AH3 131N0198 380B 22кВт 44A IP54    | по запросу |
| 133 | 131N0199 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P22KT4P5AH2 131N0199 380B 22кВт 44A IP54    | по запросу |
| 134 | 131N0200 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P22KT4P5AH3 131N0200 380B 22кВт 44A IP54    | по запросу |
| 135 | 131N0201 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P30KT4E5ABH2 131N0201 380B 30кВт 61A IP54   | по запросу |
| 136 | 131N0202 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P30KT4E5AH3 131N0202 380B 30кВт 61A IP54    | по запросу |
| 137 | 131N0203 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P30KT4P5AH2 131N0203 380B 30кВт 61A IP54    | по запросу |
| 138 | 131N0204 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P30KT4P5AH3 131N0204 380B 30кВт 61A IP54    | по запросу |
| 139 | 131N0205 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P37KT4E5ABH2 131N0205 380B 37кВт 73A IP54   | по запросу |
| 140 | 131N0206 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P37KT4E5AH3 131N0206 380B 37кВт 73A IP54    | по запросу |

Цены на оборудование Danfoss (включают НДС 18%)  
цена может незначительно отличаться в зависимости от курса евро

|     |          |   |            |
|-----|----------|---|------------|
| 141 | 131N0207 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P37KT4P5AH2 131N0207 380В 37кВт 73А IP54       | по запросу |
| 142 | 131N0208 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P37KT4P5AH3 131N0208 380В 37кВт 73А IP54       | по запросу |
| 143 | 131N0209 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P45KT4E5ABH2 131N0209 380В 45кВт 90А IP54      | по запросу |
| 144 | 131N0210 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P45KT4E5AH3 131N0210 380В 45кВт 90А IP54       | по запросу |
| 145 | 131N0211 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P45KT4P5AH2 131N0211 380В 45кВт 90А IP54       | по запросу |
| 146 | 131N0212 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P45KT4P5AH3 131N0212 380В 45кВт 90А IP54       | по запросу |
| 147 | 131N0213 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P55KT4E5ABH2 131N0213 380В 55кВт 106А IP54     | по запросу |
| 148 | 131N0214 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P55KT4E5AH3 131N0214 380В 55кВт 106А IP54      | по запросу |
| 149 | 131N0215 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P55KT4P5AH2 131N0215 380В 55кВт 106А IP54      | по запросу |
| 150 | 131N0216 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P55KT4P5AH3 131N0216 380В 55кВт 106А IP54      | по запросу |
| 151 | 131N0217 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P75KT4E5ABH2 131N0217 380В 75кВт 147А IP54     | по запросу |
| 152 | 131N0218 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P75KT4E5AH3 131N0218 380В 75кВт 147А IP54      | по запросу |
| 153 | 131N0219 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P75KT4P5AH2 131N0219 380В 75кВт 147А IP54      | по запросу |
| 154 | 131N0220 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P75KT4P5AH3 131N0220 380В 75кВт 147А IP54      | по запросу |
| 155 | 131N0221 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P90KT4E5ABH2 131N0221 380В 90кВт 177А IP54     | по запросу |
| 156 | 131N0222 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P90KT4E5AH3 131N0222 380В 90кВт 177А IP54      | по запросу |
| 157 | 131N0223 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P90KT4P5AH2 131N0223 380В 90кВт 177А IP54      | по запросу |
| 158 | 131N0224 | Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101P90KT4P5AH3 131N0224 380В 90кВт 177А IP54      | по запросу |
| 159 | 132B0200 | Цифровая панель LCP Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101 код 132B0200 IP20         | по запросу |
| 160 | 132B0201 | Монтажный набор для выноса панели оператора LCP Danfoss на шкаф IP55 132B0201     | по запросу |
| 161 | 132B0202 | Комплект развязывающей пластины для типоразмеров Н1 и Н2 код 132B0202             | по запросу |
| 162 | 132B0204 | Комплект развязывающей пластины для типоразмеров Н3 код 132B0204                  | по запросу |
| 163 | 132B0205 | Комплект развязывающей пластины для типоразмеров Н4 и Н5 код 132B0205             | по запросу |
| 164 | 132B0207 | Комплект развязывающей пластины для типоразмеров Н6 код 132B0207                  | по запросу |
| 165 | 132B0242 | Комплект развязывающей пластины для типоразмеров Н6,большого размера код 132B0242 | по запросу |
| 166 | 132B0208 | Комплект развязывающей пластины для типоразмеров Н7 код 132B0208                  | по запросу |
| 167 | 132B0243 | Комплект развязывающей пластины для типоразмеров Н7,большого размера код 132B0243 | по запросу |
| 168 | 132B0209 | Комплект развязывающей пластины для типоразмеров Н8 код 132B0209                  | по запросу |
| 169 | 132B0212 | Комплект IP 21 для типоразмера Н1 код 132B0212                                    | по запросу |
| 170 | 132B0213 | Комплект IP 21 для типоразмера Н2 код 132B0213                                    | по запросу |
| 171 | 132B0214 | Комплект IP 21 для типоразмера Н3 код 132B0214                                    | по запросу |
| 172 | 132B0215 | Комплект IP 21 для типоразмера Н4 код 132B0215                                    | по запросу |
| 173 | 132B0216 | Комплект IP 21 для типоразмера Н5 код 132B0216                                    | по запросу |
| 174 | 132B0222 | Комплект Nema 1 для типоразмера Н1 код 132B0222                                   | по запросу |
| 175 | 132B0223 | Комплект Nema 1 для типоразмера Н2 код 132B0223                                   | по запросу |
| 176 | 132B0224 | Комплект Nema 1 для типоразмера Н3 код 132B0224                                   | по запросу |
| 177 | 132B0225 | Комплект Nema 1 для типоразмера Н4 код 132B0225                                   | по запросу |
| 178 | 132B0226 | Комплект Nema 1 для типоразмера Н5 код 132B0226                                   | по запросу |
| 179 | 132B0217 | Комплект IP 21\Nema_1 для типоразмера Н6 код 132B0217                             | по запросу |
| 180 | 132B0218 | Комплект IP 21\Nema_1 для типоразмера Н7 код 132B0218                             | по запросу |
| 181 | 132B0219 | Комплект IP 21\Nema_1 для типоразмера Н8 код 132B0219                             | по запросу |